

**[ENGLISH] IN- & OUTDOOR
THERMOMETER/HYGROMETER****Features:**

- Recommended indoor humidity:
40 – 60 RH
- Measurement ranges:
Humidity 25% – 95%
Temperature indoor -10°C – +50°C
Temperature outdoor -50°C – +60°C
- Table stand included
- Wall mounting optional

Before use:

Remove tape from display. Put the battery in place.

User manual:

1. Place the sensor outside a window or door.
2. To read the highest temperature/humidity: Press the max/min button once.
3. To read the lowest temperature/humidity: Press the max/min button again.
4. To read the current temperature/humidity: Press the max/min button a third time.
5. To reset each value: Press reset button

Battery: 1 x AA LR06 1.5V

**[SVENSKA] INNE- & UTOMHUS
TERMOMETER/HYGROMETER****Funktioner:**

- Lämplig luftfuktighet inomhus:
40 – 60 RH
- Mätområde:
Luftfuktighet 25% – 95%
Temperatur inne -10°C – +50°C
Temperatur ute -50°C – +60°C
- Bordsstativ medföljer
- Går även att montera på vägg

Före användandet:

Avlägsna tejp från displayen och sätt i batteriet.

Bruksanvisning:

1. Placera sensorn utanför ett fönster eller en dörr.
2. För avläsning av högsta temperatur/luftfuktighet: Tryck en gång på max/min-knappen.
3. För avläsning av lägsta temperatur/luftfuktighet: Tryck en andra gång på max/min-knappen.
4. För avläsning av aktuell temperatur/luftfuktighet: Tryck en tredje gång på max/min-knappen.
5. För nollställning av max/min tryck på respektive reset-knapp.

Batteri: 1 x AA LR06 1.5V

**[SOUMI] LÄMPÖ- JA
ILMANKOSTEUSMITTARI****Toiminnot:**

- Sopiva ilmankosteus sisätiloissa
40 – 60 RH
- Mitta-alue:
Kosteusmittari 25% - 95%
Sisälämpötila -10 - +40C
Ulkolämpötila -50°C – +60°C
- Irrallinen ulkoanturi.
- Viodaan asentaa seinälle.

Ennen käyttöä:

Poista teippi ikkunoista. Aseta paristo.

Lämpömittari asetus:

1. Sijoita ulkoanturi ikkunan tai oven ulkopuolelle ja kiinnitä se ikkunan-/ovenkarmiin.
2. Paina kerran nähdäksesi korkeimman lämpötilan/ilmankosteus.
3. Paina toisen kerran nähdäksesi matalimman lämpötilan/ilmankosteus.
4. Paina kolmannen kerran palataksesi normaaliasetukseen
5. Nollataksesi MAX/MIN arvot paina reset nappia

Paristo: 1 x AA LR06 1.5V